

# MONTAGEM TOBOÁGUA

ITEM Nº	QTY.	DESCRIÇÃO
1	2	Corrimão Toboágua
2	6	Degrau
3	1	Conector Inferior
4	1	Base de Apoio
5	1	Cavalete Inferior
6	1	Cavalete Superior
7	1	Escorregador Tubo
8	1	Conector Superior
9	1	Conj. Duchinhas

- 1- Parafusar os degraus (2) em apenas 1 dos Corrimãos (1) através dos parafusos m6 x 40
- 2- Encaixar o conector Inferior (3) no encaixe do Corrimão
- 3- Encaixar o 2º Corrimão (1) nos degraus (2) no Conector Inferior (3) e parafusar
- 4- Encaixar o cavalete Superior (6) no Cavalete Inferior (5)
- 5- Posicionar o conjunto de cavaletes (5)+(6) sob a escada e fixa-los com parafusos
- 6- Fixar a Base de apoio (4) no Escorregador Tubo (7) utilizando os 2 Parafusos já instalados na Base de Apoio (4)
- 7- Colocar o Escorregador tubo (7) sobre o Conector Inferior (3)
- 8- Colocar o Conector Superior (8) e fixa-lo ao Conector Inferior (3)
- 9- Fixar o Escorregador tubo (7) no Conector Superior (8) e no Conector Inferior (3) através dos 4 parafusos Mitofix acondicionado num saco plástico fixado com um barbante na borda do Escorregador Tubo (7)
- 10- Encaixar as Duchinhas de água (9) nos respectivos locais do tubo Conforme detalhe (A)

Detalhe A

